

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## PFLEGEANLEITUNG DER HEIZDECKE

1. Trennen Sie die Power Bank von der Decke, wenn sie nicht benutzt wird.
2. Legen Sie vor dem Waschen alle Kabel in die Taschen, schliessen Sie alle Reissverschlüsse und schliessen Sie alle Taschen.
3. Waschen Sie die Decke getrennt von allen anderen Kleidungsstücken.
4. Verwenden Sie nur mildes Flüssigwaschmittel. Verwenden Sie keine Vollwaschmittel oder Weichspüler.
5. In der Maschine mit kaltem Wasser im Schonwaschgang waschen.
6. Flach hinlegen oder zum Trocknen aufhängen. Legen Sie es nicht in den Trockner, bügeln Sie es nicht und nehmen Sie auch keine Trockenreinigung vor.

## PFLEGEANLEITUNG DES HEIZKISSEN

1. Trennen Sie die Power Bank von dem Heizkissen, wenn es nicht benutzt wird.
2. Legen Sie vor der Reinigung alle Kabel in die Taschen, schliessen Sie alle Reissverschlüsse und schliessen Sie alle Taschen.
3. Nur punktuell reinigen. Nicht schrubben. Nicht in der Waschmaschine waschen.
4. Flach hinlegen oder zum Trocknen aufhängen. Legen Sie es nicht in den Trockner, bügeln Sie es nicht und nehmen Sie auch keine Trockenreinigung vor.

## PERIODISCHES AUFLADEN DER POWERBANK

Um eine Tiefenentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefenentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

## GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.  
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.