

Consignes de sécurité



N'utilisez pas le chauffe-matelas lorsque les bords sont rabattus ou pliés!



Ne piquez pas d'aiguilles dans le chauffe-matelas!



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans!



N'utilisez le chauffe-matelas que dans des locaux fermés!



Le chauffe-matelas peut être lavé à la main!



Ne pas utiliser d'eau de javel!



Le chauffe-matelas ne doit pas être séché dans le sèche-linge!



Le chauffe-matelas ne doit pas être repassé!



Ne pas soumettre à un nettoyage chimique!