MODE D'EMPLOI

ENTRETIEN DE LA COUVERTURE

1. Débrancher et retirer la batterie de la couverture lorsqu'elle n'est pas utilisée.
2. Avant le lavage, placez tous les câbles dans les poches, fermez toutes les fermetures éclair ainsi que toutes les poches.
3. Lavez les autres vêtements séparément.
4. Utilisez uniquement un détergent liquide doux. Ne pas utiliser de détergents puissants ou d'adoucissants.
5. Lavage en machine à l'eau froide, au cycle délicat.
6. Étendre ou suspendre pour le séchage. L'usage du sèche-linge n'est pas recommandé. Repasser ou nettoyer à sec.

ENTRETIEN DU COUSSIN

1. Lorsque vous ne l'utilisez pas, déconnectez et retirez la batterie externe de l'accessoire chauffant.
2. Avant de procéder au nettoyage, placez tous les câbles dans les poches, fermez l'ensemble des fermetures éclair et des poches.
3. Nettoyez uniquement par petites pressions. Évitez tout frottement. L'usage de la machine à laver est exclu.
4. Étendre ou suspendre pour le séchage. Ne pas passer au sèche-linge, ne pas repasser et ne pas nettoyer à sec.

CHARGE PÉRIODIQUE DE LA POWERBANK

Pour éviter une décharge profonde, la batterie doit être rechargée tous les 3 mois, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le non-respect de cette procédure annule la garantie de la batterie. Notre service technique peut déterminer si une batterie est profondément déchargée ou non.

GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.