


STANDORTWAHL & FUNDAMENT


A - VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Das Produkt muss auf einem **festen und absolut ebenmäßigen** Untergrund aufgebaut werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

1 - Standort säubern



2 - Untergrund ausgleichen und nivellieren





WICHTIG

Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich bitte beim zuständigen Bauamt, ob es in Ihrer Region Einschränkungen oder Auflagen für den Bau des gewählten Produktes gibt. Wir bitten Sie außerdem zu prüfen, ob eine Genehmigung für den Bau erforderlich ist.



B - FUNDAMENTWAHL

Als Untergrund stehen folgende Materialien zur Auswahl (Empfehlung):
Beton | Druckbehandeltes Holz/Holzdeck | Pflastersteine



Option 1: Fester Untergrund




Option 2: Fester Rahmen



Option 3: Erdboden / Gras




*Die Größe des abgebildeten Gewächshauses dient nur zur Veranschaulichung und entspricht möglicherweise nicht der Größe Ihres Gewächshauses.




C - BEFESTIGUNG AM FUNDAMENT

Befestigen Sie das Produkt auf einem festen Untergrund




Achten Sie bei einem festen Fundament darauf



Mit geeigneten Dübeln und Schrauben oder Mauerwerksankern, je nach gewähltem Fundamenttyp (nicht mitgeliefert).

Stellen Sie sicher, dass zwischen der Basis des Produkts und den Kanten Ihres Fundaments auf allen Seiten mindestens 5 cm Abstand sind.

Montieren Sie das Produkt direkt auf dem Rasen/Boden



Müssen ausreichend lange Erdanker verwendet werden.

Sichern Sie das Produkt auf dem Boden/Rasen mit geeigneten langen Pflöcken (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Bodenoberfläche.