






Comment ouvrir votre parasol Hoe uw parasol te openen




Défaire la sangle du parasol.
Losse de riem van de parasol.



Remettre les 3 baleines dans leurs pochettes respectives.
Terugplaatsen de 3 baleinen in hun hoesjes.




Sortir 3 baleines de leurs pochettes respectives.
Uittrekken 3 baleinen van hun hoesjes.



Soulevez la poignée coulissante et tournez la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir votre parasol.


Tillen de glijdende hendel en draaien rechtsom om de parasol te openen.




Retirer la protection de carton et de plastique à l'intérieur du parasol.
Verwijderen karton en plastic wrap binnen de parasol.




Vor dem ersten Öffnen How to open your umbrella Come aprire l'ombrellone




Band lösen
Loose umbrella strap.
Allentare il cinturino intorno dell'ombrellone.




die 3 Streben wieder am Bezug einhängen
Put the three ribs back into the canopy pockets.
Rimettere le tre stecche dentro le loro taschine.



Bezug an 3 Streben aushängen
Take off three canopy pockets from umbrella ribs.
Togliere tre delle stecche fuori delle loro taschine.



Schirm öffnen, siehe Bedienungsanleitung
Lift up the sliding handle and turn the crank handle clockwise to open your umbrella.
Sollevare la maniglia scorrevole e girare la manovella in senso orario per aprire l'ombrellone.



Transportschutz entfernen
Remove cardboard wrap and plastic wrap inside umbrella.
Rimuovere tutte le protezioni di cartone e di plastica all'interno dell'ombrellone.

10cm

20cm

10cm