


# Etagère à bois de cheminée & abri à outils 2-en-1 «Métal»

## MODE D'EMPLOI

Instructions pour le montage

---



Art.No. 235 208

Nécessite deux personnes et le montage dure 1 à 1,5 heures.

Montage rapide et facile

Parois renforcées au faîte

# AVANT DE COMMENCER

---

## Manuel d'utilisation

Avant de procéder à l'installation, il est important de vérifier auprès des autorités locales si un permis de construire est nécessaire. Étudiez et respectez ce manuel d'utilisation. Des informations importantes et des conseils utiles vous faciliteront le montage et le rendront plus agréable.

## Instructions de montage

Dans ce mode d'emploi, vous trouverez toutes les informations importantes pour votre modèle. Lisez toutes les instructions avant de commencer. Lors du montage, respectez exactement les étapes afin d'obtenir un résultat correct.


## Pièces

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires pour l'objet. Séparez le contenu du carton par numéro de pièce tout en examinant la liste des pièces. Familiarisez-vous avec les pièces et les éléments de fixation pour faciliter leur conception. Ceux-ci sont emballés dans le carton. Notez que des éléments de fixation supplémentaires ont été fournis pour vous faciliter la tâche.

---

## OUTILS ÉVENTUELLEMENT NÉCESSAIRES

---




**Utilisez des gants résistants pour manipuler les tôles d'acier et les solins.**

---

## PRÉPARATION

---



### Attention à la météo:

Assurez-vous que le jour que vous choisissez pour l'installation est sec et calme.

N'essayez **PAS** d'assembler votre abri de jardin lorsqu'il y a du vent, en raison du risque de dommages aux panneaux ou de blessures corporelles. Faites attention au sol humide ou boueux.

### Travail d'équipe:

Dans la mesure du possible, deux personnes ou plus doivent travailler ensemble pour assembler le modèle. Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux, pendant que l'autre est capable de manipuler les fixations et les outils.

# PRÉPARATION

---

## Choisir le lieu

- Évitez autant que possible les arbres en surplomb, car les feuilles nécessitent un nettoyage régulier et les branches cassées représentent un risque potentiel.
- De petits arbres, des buissons ou des clôtures à proximité peuvent être utiles et servir de protection contre le vent.

## Préparation du lieu

Le lieu d'implantation doit être préparé de manière à ce que la base de l'abri de jardin soit plane sur tout son pourtour; cela doit être vérifié à l'aide d'un niveau à bulle.

Le soubassement peut être en bois traité ou en béton afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans l'abri de jardin. L'abri de jardin n'est pas prévu pour être installé directement sur la pelouse. De plus, le sol sera boueux les jours de pluie.

Si une base en béton est fabriquée, il est important qu'elle soit inclinée vers les bords afin d'empêcher l'eau de pénétrer.

Avant de poser l'abri, le béton ou le ciment doit avoir suffisamment de temps pour sécher.

Les fondations peuvent également être construites avec des briques, des blocs ou montées sur une dalle de béton.





Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur des fondations en béton solides et planes et le cadre de l'abri doit être percé et vissé à la base.

## CONSEILS IMPORTANTS:


---

- Trouvez quelqu'un pour vous aider: il est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui tient les pièces, qui transmet les outils, etc. En outre, pour certaines étapes, deux personnes doivent soulever la construction ensemble. Ce n'est pas un travail très difficile, il est donc à la portée de la plupart des personnes robustes.
- Prenez votre temps: la précipitation conduit souvent à des erreurs et à la répétition d'assemblages incorrects. Si vous n'avez jamais construit un abri, il peut falloir presque une journée entière pour terminer la construction avec soin.
- Préparez les outils appropriés.
- Portez des vêtements de sécurité, comme recommandé dans la section «Outils».
- Idéalement, étalez les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes avant de commencer la construction.  
Placez des tissus ou des films plastiques s'il y a un risque de rayer les pièces.
- Serrez soigneusement tous les écrous et veillez à n'en oublier aucun. Vérifiez que le cadre est bien d'équerre; utilisez pour cela un niveau à bulle pour le contrôler.




NO.	PARTIE	Quantité
1L	 944mm	1
1R	 944mm	1
C	 944mm	1
3R	 944mm	1
3	 1620mm	2
4L	 516mm	1
4R	 516mm	1
5L	 1308mm	1
5R	 1308mm	1
8	 1390mm	2
9	 1540mm	2
10	 876mm	2
10L	 1528mm	1
10R	 1528mm	1
11	 448mm	2
12	 939mm	1
13	 939mm	1
14	 1615mm	1
15	 1621mm	1
16	 982mm	2

NO.	PARTIE	Quantité
19		1
20		1
21L		1
21R		1
22L		1
22R		1
25	 592mm	1
26	 1623mm	1
27	 462mm	1
28	 1088mm	2
29	 1035mm	1
30	 1623mm	1
31	 799mm	2
33	 1264mm	1
34	 1264mm	1
P1	 1275mm	4
P2	 1390mm	1
P8	 1528mm	2
P3	 1035mm	1
40	 893mm	1
41	 893mm	1


NO.	PARTIE	Quantité
P4	 1035mm	1
P5	 1035mm	1
P6	 592mm	3
P7	 592mm	1
D1	 1263mm	1
B6		2
H1&J5		1
GA		1
GC		5
F1		230
F2		32
S3		180
W1	 1580mm	1
L1		2
L2		2
GB		1
S4		120
F3		8
SA		7



NO.	PARTIE	Quantité
1L		1
1R		1
C		1
3R		1





1. Si les mesures diagonales sont identiques, le cadre est carré.






2. Les cadres de sol doivent être LES DEUX à angle droit ET de niveau, sinon les trous ne peuvent pas être alignés correctement.





NO.	PARTIE	Quantité
5L		1
5R		1







NO.	PARTIE	Quantité
P1		2




NO.	PARTIE	Quantité
10R		1
P8		2




NO.	PARTIE	Quantité
10L		1
P1		2




NO.	PARTIE	Quantité
12		1



NO.	PARTIE	Quantité
22L		1
10		1



NO.	PARTIE	Quantité
22R		1
10		1



NO.	PARTIE	Quantité
13		1




Diagram illustrating the assembly of part 13 (L-shaped profile) into a window frame structure. The main view shows the profile being installed at the corner of the frame. Two circular callouts provide detailed views of the installation process, showing the profile being secured with screws S3 and F1.

NO.	PARTIE	Quantité
4L		1
4R		1
3		2
W1		1




Diagram illustrating the assembly of parts 3, 4L, 4R, and W1 into a window frame structure. The main view shows the frame assembly with callouts for parts 3, 4L, 4R, and W1. Two circular callouts provide detailed views of the installation process, showing the profile being secured with screw F1.

NO.	PARTIE	Quantité
8		1
9		1
P2		1






Diagram illustrating the assembly of parts 8, 9, and P2 into a window frame structure. The main view shows the frame assembly with callouts for parts 8, 9, and P2. Two circular callouts provide detailed views of the installation process, showing the profile being secured with screws S3 and F1.


NO.	PARTIE	Quantité
8		1
9		1




NO.	PARTIE	Quantité
21L		11
21R		11
11		2
14		1




NO.	PARTIE	Quantité
15		1
16		2




NO.	PARTIE	Quantité
20		1





NO.	PARTIE	Quantité
19		1






NO.	PARTIE	Quantité
P6		3
P7		1




NO.	PARTIE	Quantité
P3		1
P4		1
P5		1




NO.	PARTIE	Quantité
25&26&27 29&30		1
28		2
GA		1
GC		5





NO.	PARTIE	Quantité
L1		2
L2		2
31		2




**x2**


NO.	PARTIE	Quantité
D1		1
33		1
34		1



NO.	PARTIE	Quantité
40		1
41		1
B6		2



NO.	PARTIE	Quantité
SA		7



NO.	PARTIE	Quantité
H1&J5		1
GB		1

